

ティンクルスターズプライツ ソフトディップ説明書

T-S-SPRITES

PLAYER	3
VS ROUND	3ROUND MATCH
DIFFICULTY	LEVEL4
CREDIT DISP	WITH
LEVEL DISP	WITH
DEMO SOUND	WITH
HOW TO PLAY	WITH
CONTINUE	WITH

設定方法

レバーで選択し、Aボタンで内容を進め、Bボタンで戻します。

PLAYER	C P U戦の最初の持ち機数を設定します。 (1 ~ 9 9) 初期設定 3
VS ROUND	2 P 対戦時の最大ラウンド数を設定します。 3ROUND (2 本先取) / 5ROUND (3 本先取) 初期設定 3ROUND MATCH
DIFFICULTY	画面内のクレジット表示の有無を設定します。 WITH (あり) / WITHOUT (なし) 初期設定 WITH (あり)
CREDIT DISP	画面内のレベル表示の有無を設定します。 WITH (あり) / WITHOUT (なし) 初期設定 WITH (あり)
LEVEL DISP	画面内のレベル表示の有無を設定します。 WITH (あり) / WITHOUT (なし) 初期設定 WITH (あり)
DEMO SOUND	デモゲーム時のサウンドの有無を設定します。 WITH (あり) / WITHOUT (なし) 初期設定 WITH (あり)
HOW TO PLAY	ゲームスタート時の操作説明の有無を設定します。 WITH (あり) / WITHOUT (なし) 初期設定 WITH (あり)
CONTINUE	コンティニューの有無を設定します。 WITH (あり) / WITHOUT (なし) 初期設定 WITH (あり)